

Milchtankstelle

Die Bedienungsanleitung

1. Geld einwerfen:

Das eingeworfene Geld wird Ihnen als Guthaben angezeigt, mit dem Sie jetzt einkaufen können.

(Der Automat nimmt keine 50 Euro Scheine und keine 1, 2 und 5 Cent Münzen an.)



2. Rohmilch:

auf dem Bildschirm antippen, Gefäß unter das Ausgabeventil stellen und die Start/Stop Taste (F1) gedrückt halten.



3. Gewünschtes Produkt:

auf dem Bildschirm antippen und aus dem Fach mit dem dann grün leuchtenden Lämpchen entnehmen.



4. Geldrückgabe:

(F3) drücken. Nach dem Milchzapfen erst F4 dann F3 drücken.



Haben sie aus Versehen, die falsche Taste gedrückt, können Sie den Vorgang rückgängig machen, indem sie auf Abbruch drücken. (Vorausgesetzt, Sie haben das Fach noch nicht geöffnet).

Ansonsten wenden Sie sich gern an uns.